

Niniejsza lista ostrzeżeń została opracowana zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2023/988 dotyczącym ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Jej celem jest zabezpieczenie użytkowników przed możliwymi zagrożeniami wynikającymi z niewłaściwego użytkowania. Ostrzeżenia zostały skonstruowane w sposób prosty i klarowny, aby były dostępne dla szerokiego grona odbiorców, w tym osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania dla ELEKTRYCZNEGO ROZDRABNIACZA DO GAŁĘZI

Ogólne zagrożenia i środki ostrożności

1. Zagrożenie skaleczeniem i poważnymi urazami

- Używaj urządzenia wyłącznie do rozdrabniania gałęzi i odpadów roślinnych zgodnie z instrukcją producenta.
- Nigdy nie wkładaj rąk, narzędzi ani innych przedmiotów do otworu podającego lub wylotowego podczas pracy urządzenia.
- Noś rękawice ochronne, obuwie robocze i odzież dopasowaną, aby uniknąć wciągnięcia jej przez mechanizm.

2. Zagrożenie porażeniem prądem

- Używaj wyłącznie przedłużaczy do pracy na zewnątrz z odpowiednią klasą ochrony IP.
- Nie używaj urządzenia podczas deszczu ani na mokrym podłożu.
- Regularnie sprawdzaj stan przewodu zasilającego i wtyczki.

3. Zagrożenie wyrzucanymi przedmiotami

- Noś okulary ochronne lub przyłbicę, aby zabezpieczyć oczy przed kawałkami drewna i innymi odłamkami.
- Zachowaj bezpieczną odległość od wylotu rozdrabniacza i upewnij się, że w pobliżu nie przebywają inne osoby ani zwierzęta.

4. Zagrożenie hałasem i drganiami

- Stosuj ochronniki słuchu podczas pracy.
- Rób przerwy w użytkowaniu, aby zmniejszyć obciążenie rąk i ramion.

5. Zagrożenie zakleszczeniem i utratą kontroli nad urządzeniem

- Podawaj materiał stopniowo, bez przeciążania mechanizmu.
- W przypadku zablokowania noży natychmiast wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania przed próbą usunięcia zatoru.

6. Środki ochrony osobistej

- Rękawice ochronne, okulary lub przyłbica, ochronniki słuchu, obuwie z podeszwą antypoślizgową i twardym noskiem, odzież robocza.

7. Konserwacja i przechowywanie

- Odłącz urządzenie od zasilania przed czyszczeniem, konserwacją lub wymianą noży.
- Regularnie sprawdzaj i ostrz noże oraz kontroluj stan osłon ochronnych.
- Przechowuj urządzenie w suchym miejscu, z dala od wilgoci i dzieci.

Znaczenie przestrzegania zasad:

Stosowanie powyższych zaleceń minimalizuje ryzyko skaleczeń, porażenia prądem i obrażeń spowodowanych przez wyrzucane elementy. Niewłaściwe użytkowanie elektrycznego rozdrabniacza do gałęzi może prowadzić do poważnych wypadków i uszkodzenia urządzenia