

Niniejsza lista ostrzeżeń została opracowana zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2023/988 dotyczącym ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Jej celem jest zabezpieczenie użytkowników przed możliwymi zagrożeniami wynikającymi z niewłaściwego użytkowania. Ostrzeżenia zostały skonstruowane w sposób prosty i klarowny, aby były dostępne dla szerokiego grona odbiorców, w tym osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Ostrzeżenia bezpieczeństwa dotyczące użytkowania TACZKI OGRODOWEJ:

1. Zagrożenia związane z promieniowaniem świetlnym:

- Taczka pozostawiona na pełnym słońcu może się nagrzać, co może prowadzić do poparzenia dłoni lub uszkodzenia opon (np. pęknięcie opon)
- **Środki ostrożności:** Przechowuj taczkę w cieniu lub w pomieszczeniu zamkniętym. Unikaj pozostawiania jej na słońcu przez dłuższy czas, zwłaszcza w upalne dni.

2. Zagrożenia mechaniczne:

- Metalowe części taczki mogą posiadać ostre krawędzie. Przy upadku lub przewróceniu się istnieje ryzyko urazu.
- **Środki ostrożności:** Wszystkie krawędzie powinny być zaokrąglone lub zabezpieczone. Użytkownik powinien nosić rękawice robocze i korzystać z taczki zgodnie z przeznaczeniem.

3. Zagrożenia ergonomiczne:

- Przenoszenie zbyt ciężkiego ładunku może prowadzić do urazów kręgosłupa lub mięśni.
- **Środki ostrożności:** Przestrzegaj maksymalnego obciążenia taczki. Unikaj gwałtownych ruchów i podnoszenia zgarbioną sylwetką.

4. Zagrożenia wynikające z niestabilności (przewrócenia się taczki):

- Nierówny teren lub nieprawidłowe rozłożenie ciężaru może spowodować wywrócenie się taczki.
- **Środki ostrożności:** Rozkładaj ciężar równomiernie, prowadź taczkę powoli i uważaj na nierówności. Konstrukcja powinna mieć niski środek ciężkości i szeroką oś koła.

5. Zagrożenia dla dzieci i zwierząt:

- Taczka może się przewrócić i przygnieść dziecko lub zwierzę, które mogą spowodować stały uszczerbek na zdrowiu.
- **Środki ostrożności:** Przechowuj taczkę poza zasięgiem dzieci i nie pozwalaj im jej użytkować bez nadzoru osoby dorosłej.

6. Konserwacja i czyszczenie:

- Brak konserwacji może prowadzić do zużycia opony, obłuzowania śrub lub korozji.
- **Środki ostrożności:** Regularnie sprawdzaj stan techniczny taczki (śruby, koło/koła, uchwyty). Przechowuj ją w suchym miejscu i usuwaj zabrudzenia po użyciu.

7. Specyficzne warunki użytkowania (wilgoć, błoto, śnieg):

- Taczka może stracić przyczepność, co zwiększa ryzyko poślizgu lub przewrócenia.
- **Środki ostrożności:** Używaj taczki tylko na stabilnym gruncie. W przypadku śliskiego terenu zachowaj szczególną ostrożność.

8. Transport i przechowywanie:

- Taczka może ulec uszkodzeniu podczas transportu, szczególnie jeśli jest narażona na nacisk lub zgniecenie.
- **Środki ostrożności:** Podczas transportu używaj etui ochronnego (jeżeli dotyczy) lub zabezpieczaj taczkę pasami do transportu. Nie układaj na niej ciężkich przedmiotów.

Znaczenie przestrzegania zasad bezpieczeństwa

Przestrzeganie powyższych zaleceń pomaga ograniczyć ryzyko urazów, awarii oraz strat materialnych. Ignorowanie tych zasad może prowadzić do poważnych zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa. Dbaj o siebie i innych, stosując się do wskazanych środków ostrożności.