

Ta lista ostrzeżeń bezpieczeństwa została przygotowana zgodnie z wymogami Rozporządzenia (UE) 2023/988 dotyczącego ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Jej głównym celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z niewłaściwego użytkowania narzędzi. Ostrzeżenia zostały opracowane w sposób prosty i przejrzysty, aby mogły być zrozumiałe dla każdego, w tym osób starszych i osób z ograniczeniami ruchowymi.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania BULAWA WIBRACYJNA

1. Ryzyko urazów mechanicznych

- Przed rozpoczęciem pracy sprawdź, czy głowica wibracyjna i przewód roboczy są w dobrym stanie technicznym i prawidłowo zamocowane.
- Nie dotykaj pracującej buławy – jej powierzchnia może być gorąca lub powodować obrażenia.
- Podczas pracy trzymaj urządzenie mocno oburącz, aby uniknąć wyslizgnięcia się z rąk.

2. Ryzyko porażenia prądem

- Regularnie sprawdzaj przewód zasilający, wtyczkę oraz osłony izolacyjne. Uszkodzony kabel natychmiast wymień.
- Używaj wyłącznie gniazd z uziemieniem i zabezpieczeniem różnicowoprądowym (RCD).
- Nie zanurzaj przewodu zasilającego ani połączeń elektrycznych w betonie czy wodzie.

3. Hałas i drgania

- Buława wibracyjna generuje silne drgania – rób regularne przerwy, aby ograniczyć zmęczenie rąk i ramion.
- Podczas pracy stosuj rękawice antywibracyjne.
- Używaj ochronników słuchu, szczególnie przy długotrwałej pracy.

4. Ryzyko przegrzania

- Nie pracuj urządzeniem w trybie ciągłym przez zbyt długi czas – stosuj przerwy, aby uniknąć przegrzania silnika i przewodu roboczego.
- Regularnie sprawdzaj otwory wentylacyjne silnika i utrzymuj je w czystości.

5. Ryzyko wdychania pyłów i oparów

- Praca w świeżym betonie zazwyczaj nie powoduje dużego zapylenia, ale w otoczeniu budowy mogą występować pyły cementowe – stosuj maskę ochronną i wentylację.
- Unikaj pracy w zamkniętych, niewentylowanych pomieszczeniach.

6. Ryzyko odrzutu i zakleszczenia

- Nie włączaj buławy poza betonem – może dojść do niekontrolowanych ruchów przewodu i uszkodzeń.
- Podczas wyciągania buławy z betonu rób to powoli, aby uniknąć nagłego szarpnięcia.
- Nigdy nie owijaj przewodu roboczego wokół rąk ani ciała.

7. Bezpieczne użytkowanie akumulatorów (dla modeli bezprzewodowych)

- Używaj wyłącznie akumulatorów i ładowarek zalecanych przez producenta.
- Nie wystawiaj akumulatora na działanie wysokiej temperatury ani wilgoci.
- Nie otwieraj ani nie próbuj naprawiać akumulatora samodzielnie.

8. Środki ostrożności w specyficznych warunkach

Praca w ograniczonych przestrzeniach

- Zapewnij dobre oświetlenie miejsca pracy.
- W zamkniętych pomieszczeniach stosuj wentylację mechaniczną.

Praca w trudnych warunkach

- Nie używaj buławy wibracyjnej podczas opadów deszczu ani w bezpośrednim kontakcie z wodą.
- Przechowuj urządzenie w suchym i czystym miejscu, z dala od korozji.

9. Konserwacja i przechowywanie

- Po zakończeniu pracy oczyść głowicę i przewód roboczy z resztek betonu.
- Regularnie sprawdzaj stan przewodu, uszczelnień oraz silnika.
- Przechowuj urządzenie w miejscu suchym, niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.

Dlaczego warto stosować te ostrzeżenia?

Przestrzeganie tych zasad pozwala na uniknięcie ryzyka uszkodzeń ciała, awarii narzędzia oraz strat materialnych. Zaniedbanie zaleceń może prowadzić do poważnych zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa. Dbaj o siebie i innych, przestrzegając odpowiednich środków ostrożności.